

# Betongplint



Med Benders nyutvecklade Betongplint tillsammans med Benders efterjusterbara hållare får du en plint som är mycket användarvänlig, smidig och kostnadseffektiv. Plinten och hållaren beställs separat.

OBS – Plinten tillsammans med hållare är ej dimensionerad för fristående höga plank eller staket där horisontella laster (vindlast) förekommer. Den efterjusterbara hållaren är i första hand tänkt till altaner, trädäck och liknande. Den fasta hållaren fungerar bra till plank och staket som byggs i vinklar och stagas i huskropp eller liknande. Stolparna ska då stagas upp till med överliggare till fast element. Vid osäkerhet, kontakta Benders kundsupport för tips och rådgivning.

## Stapelbara Betongplintar

Bender Betongplint tillverkas i två höjder, 500 och 700 mm och levereras på Eurypall. De är stapelbara för kostnadseffektiv lagerhållning och smidig lasthantering.

Betongplintarna kan samlastas med både Tak- och Markprodukter från Benders.



## Efterjusterbar hållare till Betongplint

Hållaren finns i tre storlekar och dessutom en flexibel L-hållare.

## Monteringsanvisning Plint

Mät ut var plinten skall placeras. Gräv ur och räkna med att minst 200 mm makadam eller samkross skall packas under Plinten.

Vid svåra markförhållanden eller laster över 400 kg ska plinten kompletteras med en betongplatta 400x400x50 som placeras under Plinten.

## Monteringsanvisning justerbar hållare

1. Skruva in hållaren ca 60 mm i plinten. Därefter finns en justermån på ca +/- 15 mm.
2. Justera hållaren till önskad nivå och dra fast stoppmuttern innan belastning (efterjustering möjlig).



## Monteringsanvisning fast hållare

1. Montera hållaren dikt an mot betongplinten.
2. Skänklarna ska vara utåt på stolpen för bästa stabilitet och ej i längsled.

## Lastvärde

Maximalt tillåten last på plint beror på markförhållanden men vid normalfallet lera tillåts 4 kN. Om marken har låg bärrighet eller om den tillåtna lasten är högre kan plinten kompletteras med en betongplatta 400x400x50 mm som placeras under plinten. Plinten är inte dimensionerad för större horisontella laster (t ex vindlast).

## Artikelnummer

28 210 07 Bender Betongplint 500 mm  
28 310 07 Bender Betongplint 700 mm

28 912 02 Bender Uniflex Stolpsko Efterjusterbar 2" (43-53 mm)  
28 913 02 Bender Uniflex Stolpsko Efterjusterbar 3" (68-78 mm)  
28 914 02 Bender Uniflex Stolpsko Efterjusterbar 4" (93-103 mm)  
28 911 02 Bender Uniflex Stolpsko Efterjusterbar L (70 mm)

28 922 02 Bender Unifix Stolpsko Fast 2" (43-53 mm)  
28 923 02 Bender Unifix Stolpsko Fast 3" (68-78 mm)  
28 924 02 Bender Unifix Stolpsko Fast 4" (93-103 mm)

999 581 Skyllhållare, ram A3

## Fakta

**Vikt:**  
Betongplint 500 mm 35 kg  
Betongplint 700 mm 48 kg

**Antal/pall:**  
Betongplint 500 mm 32 st  
Betongplint 700 mm 24 st

**Antal/kartong:**  
Stolpsko Efterjusterbar  
L70 mm, 2", 3" 20 st  
Stolpsko Efterjusterbar 4" 15 st  
Stolpsko Fast 2", 3" 20 st  
Stolpsko Fast 4" 15 st

